

Tim-65 Bediening

◆Bediening klok

Houdt de "Clock" knop ingedrukt en gebruik daarna de "Week" "H" "M" en "S" knop om de lokale tijd in te stellen.

◆Bediening programma

- 1) Zorg dat middels de manual knop de timer op "auto" staat
- 2) druk op de timer knop om de instellingen te kunnen doen
- 3) Middels de week knop kunt u de gewenste dagen instellen.
- 4) Middels de H-knop kunt u de gewenste uren instellen.
- 5) Middels de M-knop kunt u de gewenste minuten instellen.
- 6) Middels de S-knop kunt u de gewenste seconden instellen.

Stap	Knop	Het Programma Set
1	Druk (manuel) knop	Het scherm geeft aan "auto-on-auto-off-auto"
2	Op (timer) knop	Start programmeren
3	Druk (week) knop	Set de week
4	Druk H (uur) knop	Set "uur"
5	Druk M (min) knop	Set "min"
6	Druk S (sec) knop	Set "sec"
7	Op (set) knop	Start cyclus
8	Herhaal stap 2-6	Set meer op/off tijd
9	Druk (C/R) knop	Na instelling, terug naar de lokale tijd

◆Foutcodes

- E1: Er is geen start tijd ingesteld.
E2: Er is geen eind tijd ingesteld.
E3: De in- en uitschakeltijd zijn identiek.
E4: De ingestelde waarden overlappen elkaar.